



AERO CLUB PADOVA IT.DTO.025

PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO COVID-19

VALIDITA' DAL 20.05.2020 (ED. 01)

PROCEDURE ORGANIZZATIVE E OPERATIVE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DA CONTAGIO COVID-19 ATTIVE ALL'AERO CLUB PADOVA DAL 20 MAGGIO 2020.

PREMESSA

- Informativa affissa esternamente e internamente agli spazi di pertinenza del Club, relativa alle norme da rispettare per il contenimento del rischio da contagio COVID-19.
- All'interno dei locali del Club sono posizionati prodotti disinfettanti e igienizzanti.
- Distanziamento sociale: raccomandato \geq a 2 metri. Richiesto \geq a 1 metro.
- DPI: dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, occhiali, visiere, etc.).

STAZIONAMENTO ALL'ESTERNO DEL CLUB

1. Distanziamento di 2 metri tra le persone e se inferiore indossare mascherina protettiva senza valvola ed eventualmente guanti o igienizzante mani. Vedi punto 5 Linee Guida Aero Club d'Italia;
2. No assembramenti di persone;
3. All'esterno è presente un contenitore dedicato esclusivamente alla raccolta di mascherine e guanti usati.

Nota: in Club in caso di necessità saranno disponibili mascherine e guanti salvo esaurimento scorte;

ACCESSO CONTINGENTATO ALL'INTERNO DEL CLUB

1. Misurazione se prevista della temperatura corporea (se superiore a $37,5^\circ$, ingresso negato). Non vi sarà alcuna registrazione del dato rilevato;
2. Distanziamento di 2 metri tra le persone e se inferiore indossare mascherina protettiva senza valvola. Quando necessario utilizzare i guanti o igienizzante per le mani;
3. Compilare e firmare il modulo di autocertificazione (Triage) ad ogni ingresso;
4. Compilare e firmare il modulo per presa visione e accettazione del



Protocollo Anti Contagio Covid-19 (una sola volta);

5. Ingresso ai locali del Club limitato al tempo necessario per le operazioni previste (briefing, segreteria, etc.);

6. Numero massimo presenze - aula briefing n° 1 = 3 persone
- aula briefing n° 2 = 2 persone
- Segreteria/Direzione = 3 persone
(2 addetti + una persona se necessario)
- stanza ristoro = 2 persone
- locali toilette = 1 persona

7. Sanificazione periodica dei locali e delle postazioni a cura dei dipendenti, Soci o visitatore autorizzato. Vedi punto 6 delle Linee Guida Aero Club d'Italia;

8. In ingresso è presente un contenitore dedicato alla raccolta di mascherine e guanti usati;

9. Nel rigoroso rispetto delle prescrizioni richieste dalla normativa vigente per il contenimento del rischio da contagio COVID-19, i Soci potranno autonomamente usufruire degli spazi comuni del Club siti in via Sorio 89 Padova, anche in assenza del personale dell'Aero Club, previa compilazione del modulo di autocertificazione Triage disponibile in ingresso e da depositare nell'apposito contenitore.

ATTENZIONE ! Nel caso si dovesse verificare il mancato rispetto delle disposizioni previste (es.: assembramenti, mancato rispetto del distanziamento sociale, etc.), questa opportunità di ingresso sarà vietata.

PRENOTAZIONE VELIVOLI

1. Per attività addestrativa contattando la Segreteria o gli istruttori;
2. Per attività Soci, con posizione personale in accordo con il Regolamento Soci e Utilizzo Aeromobili (licenza, visita medica, ripresa volo, etc. valide), tramite prenotazione obbligatoria online o contattando la Segreteria;

3. Per l'attività aeroscolastica ogni slot sarà di 2 ore, salvo nei casi delle missioni di navigazione che richiedono tempi maggiori;

4. Per l'attività Soci Piloti, le prenotazioni dovranno tenere conto di un margine di 30 minuti prima e 30 minuti dopo il tempo di volo, per permettere la sanificazione e la preparazione al volo successivo da parte dell'addetto a tali operazioni quando previsto o a cura del pilota stesso.

La prima prenotazione della giornata potrà avvenire dalle ore 10.00.

Quindi, se per esempio desidero effettuare un volo dalle 10.00 alle 11.00, prenoterò il velivolo dalle 09.30 alle 11.30.

Si prega di rispettare gli orari e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni;

5. Le prenotazioni degli alianti si effettuano al mattino della giornata di volo, mentre i traini seguono una programmazione settimanale.



ACCESSO VELIVOLI

1. L'ingresso alla linea di volo da via Isonzo è momentaneamente chiusa a tutti i Soci e Proprietari di velivoli;
2. Si accede ai velivoli dalla Sede di via Sorio 89, e se non parcheggiati sul piazzale fronte Club (piazzale Nord), si raggiunge il piazzale fronte hangars (piazzale Sud), a piedi o in bicicletta (salvo disponibilità della Panda), indossando un giubbotto alta visibilità personale. In Club sono disponibili in vendita salvo esaurimento scorte.
I veicoli vengono sanificati a cura dell'utilizzatore;
3. E' fatto assoluto divieto interagire con il personale e i locali dell'Officina.

IMPIEGO VELIVOLI

1. Per i velivoli parcheggiati fronte hangars , i controlli e la sanificazione sono eseguiti dall'addetto a tali operazioni. Verificare documentazione a/m a bordo;
2. Per i velivoli parcheggiati sul piazzale fronte Club, i controlli e la sanificazione sono eseguiti dal Pilota con i prodotti messi a disposizione in Club. Verificare documentazione a/m a bordo;
3. Nel caso di problematiche tecniche telefonare in Officina (049 0974263). Se non praticabile, contattare un istruttore o la Segreteria;
4. E' obbligatorio indossare la mascherina senza valvola quando la distanza da altra persona/e è inferiore ai 2 metri, e l' uso dei guanti o igienizzante mani quando necessario;
5. Si raccomanda vivamente l'utilizzo delle cuffie aeronautiche personali. In Club è disponibile in vendita un modello di cuffie economiche ma sufficientemente valide;
6. Si consiglia di portare a bordo i soli effetti personali necessari, oltre ovviamente al materiale aeronautico per la lezione/volo programmato;
7. I velivoli, meteo permettendo, a terra (a motore spento) verranno mantenuti con la/le porte e il/i finestrini aperti.
Per la procedura di messa in moto e rullaggio, se le condizioni lo permettono, il/i finestrini vanno tenuti aperti. In volo si manterrà la massima ventilazione dalle bocchette.
Le Check List dei velivoli disponibili sono state aggiornate;
Si raccomanda di utilizzare proprie Check List. Eventualmente in Club sono disponibili copie delle stesse;
8. Il Pilota (PIC) deve pianificare il volo con particolare attenzione alla verifica dei Notams per assicurarsi di eventuali limitazioni operative (es.: apt chiuso, restrizioni spazi aerei, servizi non disponibili, orari, etc.);
9. La sanificazione degli alianti, del motoaliante, dei velivoli per il traino e delle attrezzature necessarie alla relativa attività, sono effettuati dai Piloti utilizzatori;



10. In hangar sono disponibili i prodotti per la sanificazione e igienizzazione.

ACCESSO OFFICINA

1. È vietato l'accesso in Officina a tutti i Soci e alle persone non autorizzate, fatta eccezione per il Presidente (Rappresentante Legale CAMO), e i componenti il Direttivo AeCPD preposti, e comunque solo in caso di necessità;
2. Eventuali ingressi per giustificati motivi di necessità dovranno essere autorizzati dal Presidente o da un suo incaricato;
3. Per comunicazioni inerenti l'efficienza dei velivoli, l'interessato contatterà telefonicamente l'Officina (049 0974263), e se non raggiungibile riporterà la segnalazione telefonicamente o via mail alla Segreteria dell'Aero Club (049 8718599-info@aeroclubpadova.it).

ACCESSO DA VIA ISONZO

Temporaneamente chiuso a tutti i Soci e Proprietari di velivoli.

CORSO TEORICO LAPL/PPL/SPL

Le lezioni teoriche continueranno ad essere effettuate in modalità on-line con la Formazione a Distanza come autorizzato da ENAC.

Per quanto non riportato nel presente Protocollo si fa riferimento alle Linee Guida per il contenimento della diffusione della pandemia da SARS-COV-2 dell'Aero Club d'Italia.

CONTATTI

Regione Veneto emergenza.....800 462 340
Protezione Civile Veneto emergenza.....800 990 009
Mail: covid.chiarimenti@regione.veneto.it
Ministero della Salute emergenza COVID-19.....1500
Numero unico emergenza.....112 e 118

TRATTAMENTO CASO SINTOMATICO

Nel caso in cui una persona presente in Club o durante l'attività di volo sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente, in modo che le autorità sanitarie provvedano al trattamento dell'interessato e delle persone con le quali vi siano stati rapporti di vicinanza fisica.



RIFERIMENTI

-Linee Guida per il contenimento della diffusione della pandemia da SARS-COV-2 (Aero Club d'Italia) e al punto 8 ulteriori riferimenti normativi e bibliografici.

-Ordinanze Regione Veneto : www.regione.veneto.it

-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: www.mit.gov.it

-Ministero dell' Interno: www.interno.gov.it

-Istituto Superiore di Sanità: www.iss.it

Aero Club Padova IT.DTO 025

Il Presidente

Federico Mastrogiacomo